

- Näin käytät **Autoblow A.I.** -suihinottokonetta:
- Liitä virtakaapeli laitteeseen ja verkkovirtaan.
- Aseta insertti laitteen sisälle näin: Käynnistä laitteen virta on/off-säätimestä, jolloin sisällä oleva kelkka nousee yläasentoon. Pujottele insertti paikoilleen pakkauksen mukana tulevan lastan avulla työnnellen niin, että insertin alempi tiivisterinkula jää kelkan alapuolelle ja ylempi tiivisterengas kelkan yläpuolelle. Lopuksi asettele insertin yläreuna paikoilleen.
- Levitä penikselle ja laitteen suuaukolle reilusti vesipohjaista liukuvoidetta. Lisäile liukkaria käytön aikana noin 10 min. välein, jotta meno olisi mahdollisimman miellyttävää.
- Työnnä penis sisään.
- Käynnistä ja vaihda ohjelmia >I -painikkeella. 10 osaisen näytön siniset ledit näyttävät ohjelman eli esim. ohjelmassa 3 valopalkki palaa kolmannessa sarakkeessa.
- Kun säädät nopeutta + ja - painikkeilla, valopalkin vihreät valot näyttävät nopeuden tason. Hetken kuluttua valot muuttuvat takaisin siniseksi näyttämään mikä ohjelma on käynnissä.
- Aina, kun koet tarvitsevasi pienen tauon, paina II-merkittyä pause-painiketta lyhyesti. Tauon aikana kaikki palkin siniset valot palavat. Kun haluat jatkaa, paina pause-painiketta n. 2 sek. ajan ja ohjelma jatkuu samasta kohdasta.
- Laitteen voi missä tahansa vaiheessa sammuttaa kokonaan kääntämällä virran pois ON/OFF -katkaisijasta tai irrottamalla laitteesta johdon.
- Kun olet päässyt räjähtävään huipennukseen asti ja ruikkinut itsesi tyhjäksi, sammuta laitteen virta. Vedä insertti varovasti ulos laitteesta ja pese tunneli miedolla saippuavedellä ja/tai erotiikkavälineille tarkoitettulla puhdistusaineella. Ravistele enimmät vedet pois ja kuivaa tunnelia kiertämällä puhdasta kangasta sen sisällä. Laitteen voi pyyhkiä ulkopuolelta kostealla liinalla.
- *Huom!*
- Insertin on oltava täysin kuiva, kun se laitetaan laitteeseen.
- Jos näytön valot alkavat vilkuttaa punaista, tarkoittaa se, että moottori on hetkellisesti ylikuumentunut. Sammuta tällöin laitteen virta ja odota 10 minuuttia ennen uutta käyttökertaa.
- Älä käännä inserttiä nurinpäin (pesun ajaksi), ettei se repeä.
- Sisuksen materiaali säilyy parhaiten silkisen pehmeänä, kun sirottelet kuivan insertin pinnalle ja tunneliin hoitopuuteria ja säilytät insertin muovipussissa. Muista pestä puuteri pois ennen seuraavaa käyttökertaa.
- Tuotteen ulkokuori on pidettävä suojattuna vedeltä ja kosteudelta.
- Säilytä tuote suojassa kuumuudelta ja suoralta auringon valolta.
- Älä peitä pohjassa olevaa ilmanottoaukkoa.